

Navodila za uporabo Aparat za pripravo jogurta **JM 3344**



Garancijski list je priložen navodilom.

V primeru težav pokličite servis PSC Prešeren d.o.o., Tel.: 01/540-10-00

Navodila za uporabo

Najlepše se vam zahvaljujemo za nakup našega izdelka in vam želimo veliko veselja pri uporabi.

Simboli v teh navodilih za uporabo

Informacije, ki so pomembne za vašo varnost, so posebej označene. Upoštevanje teh navodil je nujno za preprečevanje nesreč in okvar aparata:



OPOZORILO:

Ta znak označuje nevarnosti za vaše zdravje in opozarja na tveganje za nastanek poškodb.



POZOR:

Ta znak opozarja na možne nevarnosti za aparat ali druge predmete.



NAMIG:

Ta znak stoji pred nasveti in dodatnimi informacijami.

Splošna varnostna opozorila

Pred uporabo aparata natančno preberite navodila. Navodila, vključno z garancijo, računom in če je mogoče, embalažo aparata, skrbno shranite. Če napravo predate tretji osebi, ji priložite tudi ta navodila.

- Aparat je namenjen domači uporabi in uporabi v skladu z njegovo namembnostjo. Aparat ni primeren za komercialno uporabo.
Aparata ne uporabljajte na prostem. Ne izpostavljajte ga vročini, direktni sončni svetlobi, vlagi (nikoli ga ne potopite v tekočino) in ga zaščitite pred ostrimi robovi. Aparata ne uporabljajte z mokrimi rokami. Če se aparat zmoči ali navlaži, ga takoj izključite iz napajanja.
Kadar aparata ne uporabljate, kadar ga čistite ali kadar opazite motnje v delovanju, aparat vedno izklopite in izvlecite vtič iz vtičnice (povlecite za vtič, nikoli za kabel).
- Aparata med delovanjem **ne** puščajte brez nadzora. Vedno ga izklopite, če zapustite prostor, v katerem se nahaja. Izvlecite vtič iz vtičnice.
- Redno preverjajte stanje aparata in napajalnega kabla. Če odkrijete znake poškodb, aparata ne smete uporabljati.
- Uporabljajte samo originalne dodatne in/ali rezervne dele.
- Upoštevajte sledeča »Posebna varnostna opozorila«.

Otroci in osebe s posebnimi potrebami

- Zaradi varnosti otrok shranite dele embalaže (plastične vrečke, škatle, stiropor, itd.) izven dosega otrok.



OPOZORILO:

Ne dovolite majhnim otrokom, da bi se igrali s folijo. **Obstaja nevarnost zadušitve!**

Posebni varnostni napotki za ta aparat

- Aparat lahko uporabljajo otroci, stari 8 let ali več, in osebe z zmanjšanimi fizičnimi, senzoričnimi ali mentalnimi sposobnostmi ali osebe, ki nimajo dovolj izkušenj in znanja v primeru, da aparat uporabljajo pod nadzorom odgovorne osebe ali so bili ustrezno poučeni o varni uporabi naprave in razumejo možna tveganja.
- Čiščenja in vzdrževanja aparata ne smejo izvajati otroci, razen če so starejši od 8 let in pod nadzorom.
- Napravo in njen priključni kabel zadržujte stran od otrok mlajših od 8 let.
- Otroci morajo biti pod nadzorom, da se zagotovi, da se ne igrajo z aparatom.
- Aparata ne popravljajte sami, ampak se obrnite na pooblaščen servis. Poškodovan priključni kabel naj vedno zamenja pooblaščen servis ali za to usposobljena oseba, saj na ta način preprečite nevarne razmere. Poškodovan priključni kabel se sme zamenjati samo s kablom iste

vrste.

- Aparat uporabljajte le v suhih notranjih prostorih. Namenjen je za uporabo v gospodinjstvu in na podobnih mestih, kot so:
 - kuhinje za zaposlene v trgovinah, pisarnah in na drugih komercialnih področjih,
 - na kmetijah,
 - v penzionih z zajtrkom.
- Aparat ni namenjen za uporabo:
- v hotelih, motelih in drugih nastanitvenih objektih.



POZOR:

- **Aparata med čiščenjem nikoli ne potaplajte v tekočino.**
- Bodite pozorno na navodila v poglavju Čiščenje.

Odstranjevanje embalaže

- Vzemite aparat iz embalaže.
- Odstranite ves pakirni material, kot so folije, material za zaščito, kabske vezice in karton.
- Preverite popolnost pošiljke.

Namestitev aparata

- Aparat postavite na nedrsečo, ravno površino.
- Aparata ne postavljajte ob štedilnik ali druge vire toplote.
- Izberite takšno mesto, da aparata med obratovanjem ne bo potrebno premikati in da ne bo izpostavljen tresenju ali prepihu.

Nekaj dejstev o jogurtu

Jogurt je izdelek, podoben kislemu mleku, pridobljen iz mleka s pomočjo delovanja bakterij. Mleko je obogateno z jogurtovimi kulturami (visoko število bakterij). Bakterije se množijo pri povprečni temperaturi 42°C. Mlečni sladkor (laktoza), prisoten v mleku, se spremeni v mlečno kislino. S tem se mleko sesiri.

Priprava jogurta

Za pripravo jogurta potrebujete 1 liter pasteuriziranega mleka in lonček (150 ml) naravnega jogurta, s čimer lahko napolnite vseh sedem lončkov za pripravo jogurta. Volumen enega lončka za pripravo jogurta je 160 ml. Če želite pripraviti manjšo količino jogurta, uporabite za en lonček za pripravo jogurta približno 140 ml mleka in približno 20 ml naravnega jogurta.

- Mleko pogrejte v posodi na približno 45°C in primešajte naravni jogurt in dobro premešajte.
- Mešanico napolnite v čiste lončke za pripravo jogurta.
- Privijte pokrove na lončke za pripravo jogurta.
- Postavite zaprte lončke v napravo.
- Pokrijte napravo s prosojnim pokrovom.



POMEMBEN NAMIG:

- Če želite uporabiti sveže mleko, ga najprej prevrite in pustite, da se ohladi na približno 45°C.
- Naprava mora biti med delovanjem vedno pokrita s prosojnim pokrovom, da se zagotovi stalna temperatura.

Začetek obratovanja

Električni priklop

- Preverite, ali napajalna napetost v vtičnici ustreza napajalni napetosti, navedeni na tipski tablici aparata.
- Vključite napajalni kabel v ustrezno nameščeno vtičnico.

Uporaba

- Vklonite napravo. Kontrolna lučka delovanja se prižge.
- Priprava jogurta v napravi naj traja približno 8 ur.
- Naprave med pripravo jogurta ne premikajte ali prestavljajte, v nasprotnem primeru bo jogurt tekoč. Zaščitite jo tudi pred tresenjem!
- Za zaključek obratovanja izklopite napravo. Kontrolna lučka ugasne.

NAMIG:

- Dlje ko jogurt zori, močnejši ima okus.
- En lonček pripravljenega jogurta lahko prihranite kot začetno kulturo za pripravo naslednje serije jogurta, vendar ne več kot 20 krat, saj se učinek skozi čas zmanjša.
- Razne dodatke, kot so sadje, oreščki, marmelada in podobno, dodajte šele, ko je jogurt pripravljen.
- Pripravljen jogurt vedno hranite v hladilniku.

Čiščenje

OPOZORILO:

- Pred čiščenjem izklopite aparat iz napajanja in počakajte, da se ohladi.
- Aparata nikoli **ne potaplajte v vodo**. Nevarnost električnega udara ali požara!

POZOR:

- Za čiščenje ne uporabljajte žične krtače ali drugih podobnih predmetov.
- Ne uporabljajte ostrih čistil (kislina, abrazivna čistila).
- Ohišje očistite z vlažno krpo.
- Pokrov in lončke za pripravo jogurta lahko operete z vodo in detergentom.

Tehnični podatki

Model:	JM 3344
Napajanje:	220-240 V~, 50Hz
Priključna moč:	15 W max.
Zaščitni razred:	II
Neto teža:	približno 1,82 kg

Proizvajalec si pridržuje pravico do spremembe tehničnih karakteristik brez predhodnega obvestila!

Izjava o skladnosti

Proizvajalec izjavlja, da je aparat JM 3344 v skladu z osnovnimi zahtevami evropske smernice za elektromagnetno združljivost (2004/108/ES) ter smernice o nizki napetosti (2006/95/ES) in je bil izdelan v skladu z najnovejšimi varnostnimi predpisi.

Varovanje okolja



Oznaka na izdelku ali na njegovi embalaži označuje, da po koncu njegove življenjske dobe z njim ni dovoljeno ravnati kot z drugimi gospodinjskimi odpadki. Vaša dolžnost je, da izrabljeno napravo predate v odstranjevanje na posebna zbirna mesta za ločeno zbiranje odpadkov v okviru vaše lokalne skupnosti oziroma zastopniku, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne EE opreme. Ločeno odstranjevanje posameznih delov EE

opreme preprečuje negativne posledice onesnaževanja okolja in nastajanja nevarnosti za zdravje, do katere lahko pride zaradi neustreznega odstranjevanja izdelka, poleg tega pa omogoča ponovno predelavo materiala, iz katerega je slednji izdelan in s tem prihranek energije in surovin. Za podrobnejše informacije o zbiranju, razvrščanju, ponovni uporabi in recikliranju tega izdelka se obrnite na izvajalca, ki opravlja dejavnost prevzemanja odpadne EE opreme ali na trgovino, kjer ste opremo kupili.

Distributer:



**CTC – UNIT d.o.o., Ukmarjeva ulica 4,
1000 Ljubljana, telefon: 08 205 2540, info@ctc-unit.com**

Garancijski list št.

Izdelek: **APARAT ZA PRIPRAVO JOGURTA**

Tip: **CLATRONIC JM 3344**

Tovarniška št.:

Garancijska doba: 12 (dvanajst) mesecev

Datum izročitve blaga:

Podpis prodajalca:

žig

Garancijska izjava

Izdajatelj garancijskega lista prevzame obveznost, da bo izdelek v garancijskem roku brezhibno deloval **in jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.** V garancijskem roku bomo odstranili vse pomanjkljivosti in okvare na izdelku, ki bi nastale ob normalni uporabi izdelka, pod pogojem, da v izdelek niso posegale osebe, ki nimajo pooblastila izdajatelja garancijskega lista in da so bili uporabljeni originalni deli. Če izdelek ne bo popravljeno v 30. Dneh (+ največ 15 dni), ga bomo zamenjali. Garancija velja, če je datum izročitve na garancijskem listu potrjen z žigom in podpisom prodajalca in s predložitvijo originalnega računa o nakupu. V garancijskem roku poravnamo stroške v zvezi z odstranitvijo pomanjkljivosti ali okvar ter stroške morebitnega prevoza pokvarjenega izdelka, če bo izdelek poslan v trgovino v kateri je bil kupljen. Stroške prevoza bomo obračunali po veljavni poštni tarifi. **Reklamacijo izdelka bomo upoštevali samo, če je izdelek v popravilo dostavljen skupaj s celotnim pripadajočim priborom in kompletno originalno embalažo.** Garancijski rok bo podaljšan za toliko dni, kolikor je trajalo popravilo izdelka. Servisiranje izdelka in rezervni deli so zagotovljeni za dobo 3 (treh) let po preteku garancijske dobe; Uradni list RS, št. 73 z dne 29.7.2003.

Ozemeljsko območje veljavnosti garancije: Republika Slovenija

Opozorilo: Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti, prodajalca za napake na blagu. Dajalec garancije jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku.

POOBlašČENI SERVIS:

LJUBLJANA:

RA – TV – VIDEO SERVIS, PSC PREŠEREN D.O.O., LITIJSKA CESTA 12 A, 1000 LJUBLJANA
Tel.: 01/540-10-00, 031-807-407; Email: info@servispreseren.com

MARIBOR:

RA – TV – VIDEO SERVIS, PSC PREŠEREN D.O.O., PTUJSKA CESTA 9, 2000 MARIBOR
Tel.: 02/331-64-00, 031-620-900; Email: info-mb@servispreseren.com

Ime in priimek kupca	Datum prevzema	Popravljen dne	