

NAVODILA ZA UPORABO



ELEKTRIČNA PEKA

AF016 AF022 AF210



www.podpeka.si

MODEL	VOLT	FREKVENCA	MOČ	TERMOSTAT	ČAS
AF016	220-240 V	50-60 Hz	1100 w	50-320 °C	0-90 Minut
AF022	220-240 V	50-60 Hz	1300 w	50-320 °C	0-90 Minut
AF210	220-240 V	50-60 Hz	1300 w	50-320 °C	0-90 Minut

OPOZORILO: Vrednosti, navedene v dokumentih ali na samem izdelku, so bile pridobljene z laboratorijskimi testi v skladu z določenimi standardi. Te vrednosti se lahko razlikujejo glede na način uporabe ali pogoji uporabe.

- OPOZORILO: Ta izdelek je namenjen domači uporabi
- Napetost pečice je 220 - 240 V. Če je povprečna vrednost v vašem gospodinjstvu manjša od 10 amperov, je potrebno imeti ustrezno varovalko.
- Električni kabli pečice so lahko ozemljeni. Pred uporabo obvezno priključite ozemljitveno napravo. Za ta postopek pokličite pooblaščenega električarja.
- Če pride do težav zaradi neupoštevanja navodil, naše podjetje ne odgovarja za nastalo škodo.
- V pečici uporabljajte le pekač ki je odporen na visoke temperature.
- Pečice ne postavljajte na hladilnik, pomivalni stroj in podobno.
- Pri prvi uporabi se lahko pojavijo neprijetni vonji, ki ga povzročajo izolacijski materiali in grelni elementi. Če želite nevralizirati vonj, naj peč ostane vklopljena 30 minut pri 300 ° C.
- Ko je pečica priključena na električno omrežje in ni vklopljena, lahko krmilna lučka termostata gori pri nižji moči. Izklopi se, če pečico izključite in ponovno priključite. To stanje nima negativnega vpliva na varnost izdelkov.
- Napajalnega kabla ne dajajte iz pečice na vroče površine ali znotraj pečice. S tem lahko poškodujete izolacijo kablov.
- Pečica ne sme priti v stik z vodo.
- Za čiščenje ne uporabljajte čistilca vode ali pare. Lahko poškodujete elektroniko v pečici.
- V kuhinji se lahko pojavijo povišane temperature in vlaga. Poskrbite, da bo kuhinja dobro prezračena. Za dolgotrajno delovanje pečice bo morda potrebno dodatno prezračevanje. Lahko odprete okno ali povečate delovanje kuhinjske nape.
- Ta izdelek ni primeren, da ga uporabljajo osebe, ki imajo zmanjšane duševne ali senzorične sposobnosti.
- **DA BI PREPREČILI MOŽNE OPEKLINE, PROSIMO, DA ODPRETE VRATA PEČI ZA 5 CENTIMENTOV IN POČAKATE, DA PARA IZPARI DO KONCA.**
- Med čiščenjem in vzdrževanjem je treba izdelek izključiti iz napajanja.
- **IZDELEK NI PRIMEREN ZA OTROKE.**

UPRAVLJALNA PLOŠČA IN UPORABA

PROGRAMI:

- OFF (izklopljeno)
- Samo spodnji grelec
- Samo zgornji grelec
- Zgornji in spodnji grelec istočasno

Ta naprava je bila preizkušena v skladu z vsemi veljavnimi direktivami CE, kot so direktive o elektromagnetni združljivosti in nizkonapetostnih napravah in je bila zasnovana v skladu z najnovejšimi varnostnimi smernicami.

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb brez predhodnega obvestila!

Po izteku garancije

Popravila po izteku garancijske dobe opravi pooblaščen prodajalec ali servis z ustreznim plačilom.



Pomen simbola koša za smeti

Varujemo svoje okolje: električne opreme ne mečite med gospodinjske odpadke.

Prosimo, vrnite električno opremo, ki je ne uporabljate več, na mesta predvidena za njihovo odlaganje. Pomagajmo preprečiti morebitne nevarnosti za okolje in za zdravje ljudi. Prispevajmo k recikliranju in drugim oblikam ponovne uporabe električne opreme.