

NAVODILA ZA UPORABO ELEKTRIČNA OGREVALNA VODNA PIPA WELL – WATERFALL

Prevod originalnih navodil




Metoda uporabe:

1. Ročno stikalo z uporabo metode:

Kot je prikazano na sliki, je območje vrtenja ročaja 150°, vroča voda 60°, hladna voda območje 60°, sredina 30° ni vode.

- Hot water area – območje tople vode
- No water area – območje ko je voda zaprta
- Cold water area – območje hladne vode



2. Lučka indikatorja ogrevanja

Lučka označuje delovno stanje pipe, ko lučka sveti, pomeni da pipa ogreva vodo, ko pa je lučka ugasnjena pomeni da se je ogrevanje vode ustavilo.

Pomembne opombe in navodila

- Ta izdelek ni primeren za zunanjo uporabo – uporabo na prostem.
- Za prvo uporabo, najprej spustite vodo, nato pa jo priključite.
- Temperatura izhodne vode mora biti manjša od 60 stopinj.
- Odvod vode ne sme biti priključen na nobeno drugo pipo in kakršne koli komponente dušenja.
- Šobo je treba redno čistiti, med čiščenjem odklopite iz električnega omrežja..
- Umivanje pipe je strogo prepovedano in s tem se izognete nevarnosti.
- Če voda zamrzne v pipi, je strogo prepovedano jo povezati na električno omrežje.
- Poskrbite, da bo ta pipa povezana z ozemljitveno linijo, sicer ne uporabite te pipe.
- Pipa potrebuje vodni pritisk je 0.04MPa-0.5MPa.
- Obrnite gumb na območje hladne vode za 5 sekund med vsako uporabo. Da bi se izognili opeklinam rok, ko jo naslednjič uporabite. To tudi učinkovito preprečijo nastanek vodnega kamna in podaljšujejo življenjsko dobo ogrevanja.
- Če je napajalni kabel poškodovan, zamenjajte oziroma naj poškodovan kabel zamenja le usposobljeno osebo.
- Ko uporabljate električno pipo, ne uporabljajte druge močne električne naprave (kot so klimatske naprave, indukcijski štedilnik, kuhalnik vode itd.)
- Ko je priključen električni vod z elektriko, ga morate namestiti napetostni nivo RI naprava za odklop vseh polj določenih pravil ožičenja.
- Enote so bile testirane v tovarni, normalno je v pipah ostalo nekaj vode.
- Pred prvo uporabo uporabite območje hladne vode in nato priključite na električno omrežje.

Pripravljalna dela pred namestitvijo

Ker je ta pipa priključena na visoko napetost električnega omrežja, preverite da imate dovolj zmogljivo električno linijo. Zmogljivost električnega napajanja mora zadovoljiti potrebo po nazivnem toku pipe. Pripravite se, da je v podnožju vtiča priključena ozemljitev. Preverite ali imate pravo napetost pred prvo uporabo.

Način namestitve

1. Odstranite prejšnjo pipo

Postopek namestitve stojala je prikazan na sliki 2. Glede na sliko, prosim popravite in povežite z ustrezno vodno potjo namestiti varnostni ventil med mestno cevjo za vodo in dovodom za vodo iz pipe.

2. Obrnite gumb in pustite vodo ven, preverite različne sestavni deli, ki puščajo vodo, če je to običajno nadaljujte v naslednjem koraku --- namestitev vezja

3. Kot je prikazano na sliki, priključite pipo na napajanje napajalno napeljavo, pritrdite napajalni vod pipe na steno s kablom. Ne poškodujte električnega voda

4. Obrnite gumb na območje vroče vode, ko se prikaže svetloba na indikatorju, zagon ogrevanja. Obrnite gumb na območje hladne vode, indikatorske luč se izklopi, ustavljeno segrevanje.

3. Redna metoda čiščenja šobe

Odprite šobo, jo sperite pod visokotlačnim pipo, če ne morete očistiti umazanije v šobi, prosimo, potisnite iglo v luknjico, kot je prikazano spodaj.



Opening the nozzle – odprite – odvijte šobo

Flushing it under the high pressure tap – sperite pod visokim pritiskom vode

4. Način čiščenja cevi za ogrevanje

Odprite pokrov, nežno očistite cev z zobno ščetko, nato očistite z vodo, kot je prikazano spodaj.



Open the right end cover – odprite pokrov na desni strani

Cleaning heating tube – očistite ogrevalno cev

5. Odpravljanje težav

- Ni tople vode.

Vzrok: Pipa ni priključena na električno omrežje ali pa je pritisk vode prenizek

Rešitev: Preverite ali ste pipo pravilno priključili na električno omrežje, minimalen pritisk vode ne sme biti manj kot 0,04 bara.

- Temperatura vode je nizka

Vzrok: Pritisk vode je prevelik ali pa je električno napajanje prenizko

Rešitev: Prilagodite iztok vode, preverite napajanje

- Temperatura vode je previsoka, zmanjšan pretok vode

Vzrok: Zamašena in umazana iztočna šoba ali pa prenizek pritisk

Rešitev: Preverite in odstranite umazanijo katere se je nabrala v šobi pipe, če je pretok še vedno zmanjšan pomeni da je pritisk vode prenizek.

- Indikatorjska lučka za delovanje ne svetli

Vzrok: Pritisk vode je prenizek, napaka v delovanju ali pa ni napajanja

Rešitev: Preverite ali je pipa pravilno priključena, obrnite se na servis.

Nazivna napetost: 230V-

Nazivna frekvenca: 50 Hz

Nazivna moč: 3000 W

Vodoodpornost: IPX4

Vodni pritisk: 0,04 – 0,5



Ustrezno ravnanje in odstranjevanje izdelka:

Ta oznaka pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z drugimi gospodinjstvi odpadki po vsej EU. Da bi preprečili morebitno tveganje za zaščito okolja in zdravja človeka poskrbite za nadzorovano odlaganje odpadkov. Izdelek je treba oddati z upoštevanjem predpisov za posebne odpadke na ustrezni deponiji za posebne odpadke.

GARANCIJSKI LIST ZA IZDELKE WELL ELEKTRIČNA VODNA PIPA

Izdelek / Model:

Serijska številka:

Datum prodaje / izročitve blaga:

Prodajalec žig / podpis:

Spoštovani Kupec,
Zahvaljujemo se Vam za nakup proizvoda znamke WELL - romunskega distributerja in proizvajalca IT aparatov. Prosimo, da se pred začetkom uporabe aparata natančno seznanite s postopki namestitve in pogoji uporabe le-tega, kot je to opisano v navodilu za uporabo. V primeru kakršnih koli težav se, prosimo, obrnite na pooblaščen uradni servis.

Garancijski pogoji:

1. Garancijsko obdobje znaša:

12 mesecev za Well izdelke od dneva prodaje – datuma izročitve blaga kupcu.

2. Garancija se izdaja za izdelek namenjen prodaji na ozemlju Republike Slovenije in distribuiran v Evropi.

3. Garancijski list je veljaven, če je sestavljen na originalnem obrazcu in če vsebuje naslednje podatke: ime opreme, model, tovarniško številko, datum prodaje in žig prodajalca. Garancijski list, na katerem so kakršni koli izbrisani ali prečrtani elementi ali popravki vsebine, je

neveljaven. Garancijske pravice se realizirajo po predložitvi veljavnega in pravilno izpolnjenega garancijskega lista skupaj z dokazilom o nakupu.

4. Garancija velja izključno samo za poškodbe in napake, nastale iz razlogov, povezanih s samimi lastnostmi prodane naprave.

5. Garancija ne zajema: - mehanskih poškodb in z njimi povzročenih napak, - poškodb proizvoda, nastalih zaradi napačne uporabe, neskladne z navodili za uporabo ter s predpisi o varnosti uporabe in o varnem skladiščenju in hranjenju proizvoda, - poškodb, povzročenih z zunanjimi dejavniki, kot so zalitje s tekočino, navlažitvev (npr. s padavinami ali kondenzacijo vodne pare pri spremenljivih temperaturah), previsoka ali prenizka temperatura, atmosferske strele, delovanje kemičnih dejavnikov ter drugih izven nadzora Garanta, - poškodb, nastalih zaradi nepooblaščenih popravil, predelav, sprememb programske opreme ipd., s strani kupca ali nepooblaščenih oseb, - poškodb, izhajajočih iz naravne obrabe, kot so praske, umazanija, odrgnine, zbris napisov, ipd., - poškodb ali napačnega delovanja zaradi nepravilne namestitve oz. instalacije naprav, delujočih skupaj s proizvodom, - slušalk za predvajalnike MP3 in MP4, ker se le-te dodajajo k proizvodu brezplačno in niso predmet garancije, - opravil, navedenih v navodilu za uporabo, za katera je predvideno, da jih izvaja uporabnik, na primer namestitev oz. instalacije strojne opreme, programiranje, čiščenje in vzdrževanje, - proizvodov, s katerih je bila odstranjena garancijska plomba ali je le-ta poškodovana.

6. Garancija zajema brezplačno menjavo delov, ki jih dobavlja WELL in so potrebni za popravilo, ter stroške dela pri popravilih tekom garancijskega obdobja. Napake, ugotovljene v garancijskem obdobju, smejo odpravljati izključno pooblaščenim servisom WELL, katerih naslovi so na voljo na spletni strani Garanta.

7. Odprava napak, ugotovljenih v garancijskem obdobju, bo brezplačna, izvedena bo v najkrajšem možnem času. Garant Vam zagotavlja, da bo v garancijskem roku v času, ki ni daljši od 45 dni od dneva uveljavitve reklamacije, brezplačno odpravil napake v materialu, oblikovanju ali izdelavi izdelka ali, če bo to potrebno, izdelek brezplačno zamenjal v skladu s to garancijo in zakonskimi določili.

8. Bonajo d.o.o., bo po preteku garancijskega roka zagotavljal proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in prikladne aparate vsaj tri leta tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.

9. WELL in Bonajo d.o.o. ne odgovarja za finančne izgube ali druge civilnopravne posledice povzročene z napako na reklamiranem proizvodu. To se še zlasti nanaša na: izgubo prometa, dobička, možnih koristi, izgubo podatkov, informacij, poškodovanje medijev. WELL in Bonajo d.o.o. ne odgovarja za vsebine, zanesljivost in dostopnost storitev ter aplikacije, ki so vsebovane v napravah in katerih dobavitelji so tretje osebe. Storitve in aplikacije so na voljo v takem stanju, v kakršnem se nahajajo. WELL in Bonajo d.o.o. ne odgovarja za nobeno dodatno opremo in dodatne elemente, ki niso del kupljenega kompleta in ki so dodani napravi za čas popravila.

10. V primeru ugotovitve napake, lahko Kupec prijavi reklamacijo na mestu nakupa opreme ali, če to ni mogoče, s posredovanjem Oddelka za stranke ali na Bonajo d.o.o. tel: 040 514 750

11. Če je nujno dostaviti opremo v servis, je Kupec dolžan dostaviti opremo zapakirano v originalni tovarniški embalaži skupaj z vsemi notranjimi elementi embalaže. V nasprotnem primeru tveganje poškodovanja opreme med prevozom v obe smeri bremeni Kupca.

12. Kupec je dolžan takoj ob prejemu pošiljke v primeru dostave preveriti stanje prejete opreme v prisotnosti predstavnika kurirskega podjetja. V primeru ugotovitve poškodb na prejetem proizvodu je treba sestaviti zapisnik o škodi, ki bo podlaga za morebitno uveljavljanje pravic iz reklamacijskega zahtevka.

13. Opozorilo!

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu. Ta garancija ne izključuje, ne omejuje, niti začasno ne ukinja pravic Kupca, izhajajočih iz lokalnih predpisov o pravicah potrošnikov.

Garancijska izjava

Bonajo d.o.o. jamči za lastnosti ali brezhibno delovanje v garancijskem roku, ki začne teči z izročitvijo blaga potrošniku; na ozemlju Republike Slovenije in v primeru če je distribuiran v Evropi.

Pooblaščen distributer Bonajo d.o.o. (garant), v imenu proizvajalca TREVI Vam kot kupcu daje garancijo za brezhibno delovanje aparata, ki se nahaja v prodajnem paketu. Garant pokriva tudi stroške prevoza oz. dostave v višini stroškov najcenejšega javnega transportnega sredstva oz. pošte.

Mrtvi pikslji

Monitorji, televizorji, pametni telefoni in tablični računalniki imajo lahko:

- 4 okvarjene piksle (mrtvi pikslji, stalno nesveteče se točke);
- 5 okvarjenih piksljev, ki se stalno svetijo belo;
- 10 okvarjenih pod-pikslejev – t.j. točk, svetlečih se v barvi - rdeči, zeleni ali modri.

Če zaslon presega dovoljeno kot navedeno zgoraj, je predmet garancijskega popravila na način, ki ga opredeli Garant.

Uvoznik in distributer za Slovenijo: **BONAJO d.o.o.**,

Kosovelova cesta 2, 1290 Grosuplje.

Tel.: **+386 (0)40 514 750**,

E-pošta: **bonajo@bonajo.si**,

Spletna stran: **www.bonajo.si**



POOBLAŠČENI SERVIS ZA SLOVENIJO:

BONAJO d.o.o.,

Kosovelova cesta 2, 1290 Grosuplje.

Tel.: **+386 (0)40 514 750**,

E-pošta: **bonajo@bonajo.si**,

Spletna stran: **www.bonajo.si**

